










## ระบบการตั้งค่า - น้ำร้อน


1.) กดปุ่ม  ค้างไว้เป็นเวลา 10 วินาที จนปรากฏสัญญาณไฟ สีแดง  HOT แสดงถึงการเริ่มทำงานของหม้อต้มน้ำร้อน รอเพียง 3 นาที อุณหภูมิน้ำจะร้อนถึง 60° C

2.) หลังจากครบ 3 นาที ให้กดปุ่ม  1 ครั้ง จะปรากฏสัญญาณไฟ สีแดง  HOT (STAND-BY) และกดปุ่มจ่ายน้ำ  (HOT) พร้อมกับวางภาชนะรองรับน้ำร้อนไว้บนถาดรอง





## ระบบการตั้งค่า — น้ำร้อนอุณหภูมิสูง (80-85°C)


- 1.) กดปุ่ม  ค้างไว้เป็นเวลา 10 วินาที จนสัญญาณไฟสีแดงเปลี่ยนเป็นสีเขียว  **HOT**  
แสดงถึงการเปลี่ยนมาเข้าสู่โหมด การต้มน้ำอุณหภูมิสูง
- 2.) รอประมาณ 3 วินาที แล้วจึงกดปุ่ม  1 ครั้ง จะปรากฏสัญญาณไฟ สีส้มกระพริบ  **HOT**  
รอเพียง 1.3 วินาที น้ำจะร้อนถึง 80-85°C สัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว  **HOT**  
พร้อมกับปรากฏสัญญาณไฟ สีแดงกระพริบ  **HOT (STAND-BY)** และสัญญาณไฟสีแดงจะดับไป  
เพื่อเตรียมการทำงานสำหรับระบบจ่ายน้ำร้อน
- 3.) หากต้องการน้ำร้อน ให้กดปุ่ม  1 ครั้ง จะปรากฏสัญญาณไฟ สีแดง  **HOT (STAND-BY)**  
และกดปุ่มจ่ายน้ำ  **(HOT)** พร้อมกับวางภาชนะรองรับน้ำร้อนไว้บนถาดรอง



## ระบบการตั้งค่า - น้ำเย็น


- 1.) กดปุ่ม  ค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที จนปรากฏสัญญาณไฟ สีฟ้า   
(หากพบว่าสัญญาณไฟสีฟ้าปรากฏอยู่แล้ว ให้ข้ามขั้นตอนนี้) เมื่อเครื่องทำงานครบ 15 นาที อุณหภูมิน้ำจะอยู่ที่ประมาณ 15° C

- 2.) หากต้องการน้ำเย็น ให้กดปุ่ม  1 ครั้ง ไฟสีฟ้าจะปรากฏบนปุ่มกด   
และกดปุ่มจ่ายน้ำ  พร้อมกับวางภาชนะรองรับน้ำเย็นไว้บนถาดรอง






# ระบบการตั้งค่า - น้ำอุณหภูมิปกติ

- 1.) หากต้องการน้ำอุณหภูมิปกติ ให้กดปุ่ม  1 ครั้ง ไฟสีเขียวจะปรากฏบนปุ่มกด   
และกดปุ่มจ่ายน้ำ  (COLD/AMBI) พร้อมกับวางภาชนะรองรับน้ำไว้บนถาดรอง




## ระบบการตั้งค่า — จ่ายน้ำต่อเนื่อง


(เฉพาะ น้ำเย็น และ น้ำอุณหภูมิปกติ)


- 1.) กดปุ่ม  ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที สัญญาณไฟสีเขียวจะกระพริบ  และหากกดปุ่มสีเขียวที่กำลังกระพริบ สัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นไฟสีฟ้ากระพริบ 

ให้กดปุ่มเพื่อเลือกอุณหภูมิ น้ำ ในขณะที่สัญญาณไฟสีฟ้าหรือสีเขียวกระพริบ



โดยสีฟ้าคือน้ำเย็น และสีเขียวคือน้ำอุณหภูมิปกติ

- 2.) กดปุ่มจ่ายน้ำ  พร้อมกับวางภาชนะรองรับน้ำไว้บนถาดรอง น้ำจะไหลต่อเนื่องในปริมาณ 2 ลิตร

- 3.) หากต้องการหยุดการจ่ายน้ำ ให้กดปุ่ม 



## ปิดระบบ-น้ำร้อน/น้ำเย็น

1.) กดปุ่ม  ค้างไว้ สังเกตว่าสัญญาณไฟสีแดงเปลี่ยนเป็นสีเขียว และกดปุ่มเดิมค้างไว้จนกว่าสัญญาณไฟจะดับ  แสดงถึงการปิดระบบทำน้ำร้อน

2.) กดปุ่ม  ค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที จนสัญญาณไฟดับ 

